

Trägolv och golvvärme

Golvvärme fungerar bra tillsammans med trägolv, men det finns några saker att tänka på. Ett massivt golv måste alltid skruvas. För furuparketten är det särskilt viktigt att golvytan inte överstiger 27° C, även under mattor och möbler. Golvvärmerna bör höjas och sänkas stegvis så att rörelsen i träet blir lite i taget.